

# MUJI 無印良品

## 실리콘 도시락 칸막이 취급설명서

- 직화, 오븐 토스터는 사용할 수 없습니다.
- 화기 근처에 하지 마십시오. 파손이나 화재의 원인이 됩니다.
- 사용 전에는, 식기용 중성세제를 묻힌 스펀지로 잘 세척한 후 사용하십시오.
- 영유아나 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에서 사용,보관 하십시오.
- 입 안에 넣지 마십시오. 질식의 우려가 있습니다.
- 실리콘의 특성 상, 식재료에 따라서는 색이나 냄새가 베일 수 있습니다.
- 실리콘 특유의 냄새가 느껴질 수 있습니다만, 위생 상 문제는 없습니다.
- 끝이 날카로운 것을 꽂지 마십시오. 본품이 파손될 수 있습니다.
- 사용 후에는 식기용 중성세제로 세척하고, 잘 헹군 후 건조시켜서 보관하십시오.
- 카레 등 유분을 많이 포함한 음식을 넣고 전자레인지나 오븐 등으로 과도한 가열을 반복하면 소재표면에 굴곡이 발생하거나 백화할 수 있습니다.
- 철수세미나 연마가루로 닦지 마십시오. 흠집,파손의 우려가 있습니다.

사용재료 : 실리콘 고무(내열온도 : 200℃ , 내랭온도 : -30℃)