


無印良品

## 삼륜차 · 손잡이 봉 부착 조립, 취급설명서

- \* 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- \* 조립하여 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- \* 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

사용대상연령(기준) : 1세 반~4세  
(체중 20KG까지)  
컬러 : 아이보리, 옐로우, 레드



### 부품내용

앞 핸들 세트	뒤 프레임 세트	손잡이 봉
제조번호 (뒤) 중심핀 · 스토퍼링	1세트	각 1개 손잡이 봉(위) 손잡이 봉 설치 너트 손잡이 봉(아래) 높이 조정 나사, 설치 너트 기부착

E016

### ■ 조립방법


#### 삼륜차 본체조립

##### 1 앞 핸들세트부터 중심핀을 뽑아주십시오.




##### 2 앞 핸들세트와 뒤 프레임세트를 조립합니다.

뒤 프레임세트 아래측의 수지  
부분과 앞 핸들세트를 맞춰  
조립해 주십시오.



##### 3 중심핀을 꽂고, 뒤 프레임세트와 앞 핸들세트를 고정해 주십시오.


1 에서 분리한 중심핀을 헤드금속의 위부터 꽂아, 중심핀 아래측의 옆에 스토퍼링을 꽂아주십시오.



#### 손잡이 봉의 조립


##### 4 손잡이 봉 설치부의 보호캡을 왼쪽으로 돌려 뽑아주십시오.

뽑은 보호캡은 손잡이  
봉이 필요없을 때  
사용합니다. 유실되지  
않도록 보관해 주십시오.




##### 5 ①높이 조정 나사를 손잡이 봉(위)로 통과시킵니다.

높이 조정 나사는 손잡이 봉(아래)에 가고정되어 있습니다.  
나사를 왼쪽으로 돌려, 뽑고나서 통과시켜 주십시오.




##### ②손잡이 봉(아래)의 凸와 손잡이 봉(위)의 凹를 맞춰서, 위쪽에 파이프를 아래의 파이프에 꽂아주십시오.

상하를 끌았으면 떨어지지 않는 것을 확인해 주십시오. 끌었으면 높이 조정 나사를 가볍게 조여주십시오.




##### ③ 손잡이 봉의 조립이 완성되었으면 삼륜차에 설치하기 전에 설치너트를 뽑아주십시오.




##### 6 손잡이 봉을 꽂아주십시오.

앞 핸들을 정면으로 해서 손잡이 봉 설치부의 훈을 맞춰 꽂아주십시오.




##### 7 손잡이 봉을 고정해 주십시오.

손잡이 봉(아래)의 손잡이 봉  
설치 나사를 조여주십시오.




## 조립완성도 및 각 부의 명칭




## 아이를 태우기 전에 확인해 주십시오.(손잡이 봉을 꽂아서 사용하는 경우)

앞바퀴의 잠금 & 프리레버를  
FREE방향으로 해서 페달이  
공회전하는지 확인해 주십시오.  
아이의 발은 양발 모두 페달에 얹어주십시오.  
발가락 끝이 지면에 닿으면 위험합니다.



## 아이가 혼자서 탈 때는 (잠금 & 프리레버를 잠금으로 해서, 손잡이 봉을 뽑아주십시오.)

페달을 잠금으로 해주십시오.  
앞바퀴의 잠금 & 프리레버를  
LOCK방향으로 이동해, 페달을 회전시켜  
'딸깍'하는 소리가 나면 페달이  
LOCK(고정)된 것을 확인해 주십시오.



## 〈평상시 손질〉

- 본체나 바퀴에 붙은 진흙 등의 오염은 부드러운 솔이나 천으로 닦아 제거해 주십시오.
- 심한 오염은 천에 물이나 중성세제를 묻게 한 것을 묻혀서 벗겨낸 후, 마른 천으로 잘 닦아 주십시오.
- 앞바퀴의 페달의 베어링 · 회전부분, 핸들의 회전부분, 배열에 뒷바퀴의 차축에만 가정용 재봉틀 기름 등을 3개월에 1번 정도 소량 주입해 주십시오.

## 삼륜차를 안전하게 사용하기 위해 다음의 사용 전 점검과 평상시 손질이 중요합니다.

### 〈점검〉

- 타기 전에 핸들 · 바퀴 · 안장이나 페달에 덜컹거림, 느슨함이 없는 것을 확인해 주십시오.
- 정기적으로 손질 및 점검을 행해주세요.

### 〈보관〉

- 삼륜차는 가능한 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하고, 비를 맞지 않도록 해주세요.

### ! 사용상의 주의

- ① 혼자서 사용하는 유아는 보호자가 사용 상의 주의를 지도록 것. 또 손잡이 봉을 사용할 시 반드시 보호자가 조작을 하고 유아의 다리가 밀려 들지 않도록 주의해 주십시오.
- ② 다리는 지면 및 페달에 확실히 올려 놓은 것을 확인하고 나서 사용하게 할 것.
- ③ 손잡이 봉은 혼자서 걷지 못하는 유아를 위한 보조구이며, 유아의 다리가 지면 및 페달에 확실히 올려 자신이 타게 되면 뽑을 것.
- ④ 유아가 안장에 일어서지 않도록 주의할 것. 안장에서 서서 손잡이 핸들에 기대면 삼륜차 전체가 넘어질 위험성이 있습니다.
- ⑤ 언덕길에서 사용은 피할 것.
- ⑥ 교통의 빈번한 도로, 차량교통이 많은 장소에서는 사용하지 말 것.
- ⑦ 바퀴의 주위에 손을 넣지 말 것.
- ⑧ 두 명이서 타지 말 것.
- ⑨ 파손, 고장 등이 난 상태로 사용하지 말 것.
- ⑩ 용도 이외에 사용하지 말 것.

**! 경고 :** 잘못된 취급으로 중상을 입는 등 큰 결과가 예상될 때 표시합니다.

**! 강제 :** 부품의 교환, 수리 등을 행했을 경우, 삼륜차가 파손되는 등으로, 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 상정되는 내용입니다.

**! 경고 :** 처음 타는 아이에게는 사용할 때 주의나 방법을 잘 지도해 주십시오. 또, 판단을 할 수 없는 아이가 타게 되는 경우는 보호자의 시선이 닿는 범위에서 태워 주십시오.

**! 경고 :** 바퀴나 핸들의 회전부분 등에 손발을 끼우지 않도록 지도해 주십시오.

**! 강제 :** 파손이나 고장 등이 된 상태에서의 사용은 절대 하지 말아 주십시오.

### ! 조립시 주의      \*잘못하면 조립할 수 없게 됩니다\*

반드시 높이 조정 나사를 손잡이 봉(위)로 통과시키고  
나서 손잡이 봉(아래)를 꽂아주십시오.

손잡이 봉(위)는 한 번 꽂으면 뽑히지 않게 되어,  
높이 조절 나사를 설치하는 것이 불가능하게 됩니다.  
주의해 주십시오.

