


無印良品



스마트폰용 충전기 6200mAh DE-RHD004 취급설명서

※ 스마트폰용 충전기(이하 본 제품)을 구매해 주시어 진심으로 감사 드립니다.
※ 사용 전에 반드시 본 설명서를 읽은 후 바르게 사용하여 주십시오.
또한 본 취급설명서는 보증내용을 포함하고 있으므로 소중히 보관해 주십시오.

구성품



각 부의 명칭



안전상의 주의(반드시 지켜주십시오)

사람의 위해, 재산피해를 방지하기 위해 반드시 지켜야 할 내용을 설명하고 있습니다.

- 잘못된 사용을 할 경우 발생하는 위해나 상해의 정도를 구분하여 설명합니다.

△ 위험 사망이나 중상을 입힐 위험이 큰 내용입니다.

△ 경고 사망이나 중상을 입힐 우려가 있는 내용입니다.

△ 주의 경상이나 재산의 손해가 발생하는 우려가 있는 내용입니다.

- 엄수 내용은 다음과 같은 그림 기호로 설명하고 있습니다. (다음은 그림 기호의 예시입니다.)

해서는 안되는 내용입니다.

실행해야 하는 내용입니다.

△ 위험

- 변형이나 분해, 개조를 하지 않는다
발열과 발화, 감전의 원인이 됩니다.
- 주머니 안 등 몸에 달은 상태로 충전하지 않는다
발열에 의한 화상의 원인이 됩니다.
- 불 안에 넣거나 가열, 고온의 장소에서 충전, 사용 방지하는 피한다
발열과 파열, 발화의 원인이 됩니다.
- 전원은 USB단자에서만 출력한다
충전할 시 컴퓨터의 USB단자를 사용하여 충전해 주십시오. USB의 규격을 넘어선 다른 전원을 사용해 충전을 하면 발열, 발화, 고장, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 전자레인지나 고압용기 등에 넣지 않는다
발열, 파열, 발화, 누액의 원인이 됩니다.

△ 경고

물이나 다른 액체에 넣거나 적시지 않는다
발열과 발화의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 microUSB케이블에 손대지 않는다
발화나 감전의 원인이 됩니다.

단자부에 금속류를 끼지 않는다
발열과 발화의 원인이 됩니다.

microUSB케이블은 확실히 꽂아 사용한다
꽂힌 상태가 불안정한 경우 발열, 발화, 감전의 원인이 됩니다.

영유아가 사용할 때에는 보호자가 바른 사용법을 충분히 알려준다
감전이나 부상의 원인이 됩니다.

△ 주의

5°C~35°C 이외의 장소에서는 사용하지 않는다
전지의 누액, 발열, 파열의 원인이 됩니다.

습기나 먼지가 적은 장소에서 사용, 보관한다
발열, 발화, 감전의 원인이 됩니다.

직사광선이 닿는 장소나 고온의 장소에 방치하지 않는다
발열, 파열, 발화의 원인이 됩니다.

물건을 옮리거나 떨어지기 쉬운 곳에 놓지 않는다
발열, 발화, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

시용할 때 이외에는 microUSB케이블을 꺼거나 USB단자 가 느슨하게 꼽혔을 때에는 사용하지 않는다
발열, 발화, 감전의 원인이 됩니다.

자동차의 시가 라이터 등으로 충전하지 않는다
발열, 발화, 감전의 원인이 됩니다.

사용상의 유의 사항

- 충전완료된 본제품을 계속 충전하지 말아 주십시오. 스마트폰을 충전한 후 충전해 주십시오. 충전완료된 본제품을 재충전 할 때에는 발광표시부가 잠시 점등될 경우가 있습니다.
- 라디오나 TV 등에 잡음이 섞일 경우 본제품을 1m 이상 떨어뜨려 주십시오.
- 충전중에는 [자]-하는 작은 음이 들릴 수 있으나 고장은 아닙니다.
- 스마트폰의 충전용량은 본제품의 전자용량의 차이에 의해 스마트폰이 완전 충전되지 않는 경우가 있습니다. 본 제품의 전자전량이 소진되어 충전이 종료된 경우도 스마트폰 충전 표시는 꺼집니다.
- 본제품은 충전하면서 스마트폰을 사용할 수 있으나 스마트폰의 전지가 충전되지 않고 전지전량이 줄어드는 경우가 있습니다.
- 처음 사용할 때, 장기간 사용하지 않을 때에는 사용전에 반드시 충전하여 주십시오.
- 완전충전상태 또는 전지전량이 없는 상태의 보관은 피해주십시오. 전지의 기능, 수명저하의 원인이 됩니다.
- 장기간 보관할 경우는 전지의 노화를 방지하기 위해 전지전량을 약 40~70%상태로 보관해 주십시오.

손질 방법

- 손질은 마른 천으로 행하여 주십시오.
- 물로 세척하거나 적시지 말아 주십시오.

보증기준

무인양품 스마트폰용 충전기 6200mAh 보증기준

- 본제품의 보증기간은 구입 후 1년입니다.
- 정상 사용상태(취급설명서, 주의사항에 따른 사용) 중 보증기간 내에 고장이 발생한 경우 교환, 환불이 진행됩니다. 구매장으로 문의 부탁 드립니다. (보증서의 확인이 필요하므로 본 보증서는 반드시 보관하여 주십시오.)
- 사용상 잘못된 작동, 사용, 낙하 등에 의한 고장인 경우 보증기간 이내에도 감가상각에 따른 환불, 유상교환의 대상이 됩니다. 또한 가정용 제품으로써 영업목적으로 사용하여 고장이 발생한 경우도 동일 적용 됩니다.
- 본제품은 소모품으로써 성능 저하현상에 의한 교환 및 환불은 불가능 합니다.

