

떡갈나무 · 라운드 체어 · 시트 타입
호두나무 · 라운드 체어 · 시트 타입
너도밤나무 · 라운드 체어 · 시트 타입

취급설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.
 사용 전에 본 설명서를 잘 읽고, 내용을 잘 이해하고 올바르게 사용해주세요.
 또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

제품사양

품 명	라운드체어
제품치수	폭 450mm x 깊이 510mm x 높이 770mm (좌면 높이 440mm)
제품중량	약 6.5kg
용 도	의자 (1인용)
재 질 (떡갈나무)	구조부재 : 등받이 합판(떡갈나무 합판) 좌면 합판, 다리 천연목(떡갈나무) 표면가공 : 락카도장 마감재 : 모, 나일론 쿠션재 : 우레탄폼
재 질 (호두나무)	구조부재 : 등받이 합판(호두나무 합판) 좌면 합판, 다리 천연목(호두나무) 표면가공 : 락카도장 마감재 : 모, 나일론 쿠션재 : 우레탄폼
재 질 (너도밤나무)	구조부재 : 등받이 합판(너도밤나무 합판) 좌면 합판, 다리 천연목(너도밤나무) 표면가공 : 락카도장 마감재 : 모, 나일론 쿠션재 : 우레탄폼
원 산 국	베트남

중요한 알림(안전상 주의)

이곳에 표시된 경고 · 주의사항은 사용자와 타인의 위해와 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 반드시 지켜주십시오.

사용 방법**폐기기에 대하여**

- 거주하시는 자자체의 규칙에 따라 폐기하십시오.

문의처

상품에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객상담실로 연락 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779
 서울특별시 서대문구 연세로 12 7F

고객상담실전화

02-2632-8470

운영 시간 ■ 평일 10:00~18:00
 (토·일·공휴일 제외)

! 실행해야만 하는 내용입니다.

△ 경고 사망이나 중상 등으로 이어질 우려가 있는 것

- 금지
- 영유아를 재우지 마십시오. 바닥으로 낙하 및 질식의 우려가 있습니다.
 - 보호자의 시야 밖에서 어린이만 사용하게 하지 마십시오.
 - 좌면 이외에는 앉지 마십시오. 부상의 원인이 될 우려가 있습니다.
 - 상품 위에 올라서거나, 뛰어 내리거나, 발판대용으로 사용하지 마십시오. 균형이 무너져 전도되거나, 상품의 파손에 의한 부상의 원인이 될 우려가 있습니다.
 - 앉은 상태에서 상품을 기울이는 등 불안정한 상태에서 사용하지 마십시오. 전도나 상품의 파손에 의한 생각하지 못한 부상을 입는 원인이 됩니다.
 - 좌면에 살짝 걸쳐 앉지 마십시오. 부상의 원인이 될 우려가 있습니다.
 - 난로 등 인화의 우려가 있는 물건을 가까이에 두지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
 - 담뱃재 등을 상품에 떨어트리지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
 - 불안정한 상태에서 사용하지 마십시오. 전도로 인한 부상을 입는 원인이 될 수 있습니다.
 - 전자제품의 전원 코드가 상품에 갈리지 않도록 하여 주십시오. 코드가 파손되어 감전이나 화재의 원인이 될 우려가 있습니다.
 - 두 명 이상이 앉지 마십시오. 전도나 파손에 의한 부상을 입을 우려가 있습니다.
 - 불필요해진 포장 재료는 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 머리에 뒤집어 쓰는 등의 경우, 입이나 코를 막아 질식할 우려가 있습니다.
 - 옥외에서는 사용하지 마십시오. 변형이나 현저한 열화가 일어나 부상을 입는 원인이 됩니다.

△ 주의 상해를 입을 가능성이나 물질적 손해가 생길 우려가 있는 것

- 금지
- 다습한 장소에 장시간 설치하지 마십시오. 끊임이나 진드기 등이 발생하여 건강을 해칠 우려가 있습니다.
 - 원래의 용도 이외에는 사용하지 않도록 해주세요. 생각하지 못한 부상의 원인이 됩니다.
 - 파손, 변형, 균열이 발생한 상태에서 사용하지 마십시오. 생각하지 못한 부상의 원인이 됩니다.

부속품 리스트

Ⓐ 본체 x 1

**피팅 부속**

Ⓐ 펠트 x 4

**관리 방법****보수 · 점검**

- 해충을 발견한 경우에는 살충 또는 방충처리를 해주세요. 방지하면 해충 피해가 확대될 우려가 있습니다.
- 각 부분에 느슨함이나 흔들림, 갈라짐 등이 없는지 정기적으로 점검하고, 이상을 발견하면 즉시 사용을 중지해주세요. 상품파손이나 부상의 원인이 됩니다.

목재부분

- 목재의 먼지는 부드러운 천 또는 먼지떨이로 가볍게 털어 주십시오. 거친 천으로 먼지가 부착된 상태로 닦으면 미세한 흙집이 생기는 역효과가 일어납니다. 평상시 부드러운 천으로 마른 걸레질 해주시면 충분합니다.
- 오염이 심할 때는 3~5% 정도로 희석시킨 중성세제를 적신천으로 오염을 뺏어내고, 그 후 물을 적신 천으로 세제성분을 잘 뺏어내어 주십시오. 다음으로 부드러운 천으로 마른 천으로 가볍게 닦은 후, 자연건조 하십시오.

원단부분

- 평소 관리는 부드러운 천으로 마른걸레질 하십시오. 먼지 등은 브러시나 청소기(약하게) 등으로 제거하십시오.
- 커피 등의 오염은 미자근한 물을 사용하여 3~5% 정도로 희석시킨 중성세제를 부드러운 천에 적셔 잘 찌낸 후 표면을 두드리듯이 닦아내십시오. 그 후 물을 적신 천으로 세제성분을 잘 뺏어내고, 자연건조 하십시오.

금지

- 금지
- 수리 및 개조 하지 마십시오. 제품의 강도가 약해져 부상을 입을 우려가 있습니다.
 - 상품에 앉은 상태로 이동하지 마십시오. 상품의 파손, 바닥흠집의 원인이 됩니다.
 - 들고 이동할 때는, 끌거나 떨어트리지 마십시오. 상품의 파손, 바닥흠집의 원인이 됩니다.
 - 직사광선이나 조명, 난로나 에어컨 등 냉난방기구의 열이나 바람이 상품에 직접 닿지 않도록 해주세요. 휘어지거나 비뚤어짐, 갈라짐, 변색 등의 원인이 되어 부상을 입을 우려가 있습니다.
 - 펠트를 붙인 상태에서 올통불통하거나 이음새 등의 단자가 있는 바닥에서는 사용하지 마십시오. 펠트가 벗겨져 바닥을 더럽히거나 흙집이 생기는 원인이 됩니다.

실행 하기


- 실행 하기
- 처음 사용할 때는 충분히 실내 환기를 해주세요. 포름알데히드 방산량이 적은 목재를 사용하고 있으나 포름알데히드가 남아있을 가능성이 있으며, 화학물질에 민감한 체질의 분이나 영유아 등은 알레르기 증상을 일으킬 우려가 있습니다.
 - 사용 시, 다리의 밑면에 펠트 등의 보호재를 붙이거나 깔개를 깔고 사용하십시오. 그대로 사용하면 바닥을 훼손하는 원인이 됩니다. 또한 쿠션플로어 등의 경우, 목재의 도료와 쿠션플로어의 번용에 의해 변색 될 우려가 있습니다.
 - 각 부분에 느슨함이나 흔들림이 없는지 정기적으로 점검하고, 이상이 발견된다면 사용을 중지해주세요. 그대로 사용하면 부상이나 파손, 바닥흠집의 원인이 됩니다.

부탁사항(기타 주의)

- 고온 다습하거나 건조한 장소에 장기간 설치하지 마십시오. 제품의 흐이나 비뚤어짐, 갈라짐이나 변색 등이 생기는 원인이 됩니다.
- 직사광선이 닿는 장소에 설치하는 경우 커튼 등을 이용하고, 직사광선이 닿지 않도록 해주세요. 흐이나 비뚤어짐, 갈라짐, 변색 등의 원인이 됩니다.
- 난방기구를 사용하는 경우 실내온도를 적정하게 유지하십시오. 겨울철 등 난방기구로 인한 실내의 옥심한 건조는, 천연목재의 갈라짐이나 흐의 원인이 됩니다.
- 시녀 등의 유기용제나 표백제 등의 약제로 관리하지 마십시오. 변색이나 변형의 원인이 됩니다.
- 화학성분이 묻은 천을 장시간 접촉시키지 마십시오. 변색되거나 표면이 벗겨질 우려가 있습니다.
- 평평하고 안정된 장소에 설치하십시오. 불안정한 장소에서의 사용은 제품이 비뚤어지거나 파손의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 거주지역 자자체의 규칙에 따라 폐기하십시오.

사용 방법**주의**

사용 전에 부속의 Ⓢ 펠트를 다리 바닥면에 붙여 주십시오. 플로어링 바닥 등의 흙집 방지, 흔들림 조정에 사용할 수 있습니다.

**각 부분 명칭****부탁사항(기타주의)**

붙이기 전에 붙이는 면의 먼지 등의 접착물을 닦아내어 주십시오. 접착물이 있으면 점착력이 저하됩니다. 붙인 후에는 전체를 확실히 눌러서 고르게 접착시켜 주십시오.