

제품 사양

품 명	체어·본체 / 내추럴·브라운
제품 치수	폭 430mm X 깊이 550mm X 높이 810mm X 좌면 높이 450mm
제품 중량	약 7kg
용 도	체어(1인용)
재 질	구조 부 재: 천연목(다리 부분: 떡갈나무), 적층재 표 면 가 공: 다리 부분 래커 도장 본 체 결 감: 폴리에스터 쿠 선: 우레탄 폼
원 산 국	베트남

체어·본체 / 내추럴
체어·본체 / 브라운

취급 설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고, 내용을 이해하신 후 올바르게 사용해주시고, 또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

2019년 9월 26일

관리 방법

보수·점검

- 해충 발견 시, 즉시 살충 및 방충 처리를 해주십시오. 방지하면 병충해가 심해질 우려가 있습니다.
- 각 부분에 털거품이나 흔들림, 갈라짐 등이 없는지 정기적으로 점검하고, 이상이 발견되면 사용을 중지하십시오. 상품 파손 및 부상의 우려가 있습니다.

목재 부분의 관리

- 도장 면의 먼지는 부드러운 천 또는 먼지떨이로 가볍게 털어주십시오. 먼지가 있는 표면을 거친 천으로 문지르면 미세한 흠집이 생길 수 있습니다. 평소에는 부드러운 천으로 닦아 내는 것만으로 충분합니다.
- 오염이 심할 때는 3~5% 희석한 중성 세제를 적신 천으로 오염을 닦아 내고, 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거하십시오. 부드러운 천으로 가볍게 닦아내어 마무리한 뒤 자연 건조하십시오.

본체 결감의 관리

- 평소에는 부드러운 천으로 마른걸레질해 주십시오. 먼지 등은 브러시나 청소기(약한 모드)등을 사용하여 제거해 주십시오.
- 커피 등으로 심하게 오염된 경우, 미온수에 3~5% 희석한 중성세제를 부드러운 천에 적셔서 짜낸 뒤, 표면을 두드리듯 닦아 내십시오. 마우리로 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거하고 자연 건조하십시오.

관리 방법(이어서)

- 커버(별매) 세탁은 커버의 세탁 표시에 따라 알맞게 진행해 주십시오.

사용 방법

폐기에 대하여

- 각 거주 지역 지자체의 규정에 따라 폐기하십시오.

문의처

상품에 대한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객센터로 연락하여 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779

서울특별시 서대문구 연세로 12 7F

고객상담실 전화
02-2632-8470

운영시간 ■ 평일 10:00~18:00
(토·일·공휴일 제외)

중요 안내 사항(안전상 주의)

기재된 경고·주의 사항은 상품 사용자 및 타인에 대한 위험과 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 반드시 준수해 주십시오.

해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다.

반드시 실행해야 하는 내용입니다.

경고 사망 또는 중상 등으로 이어질 우려가 있는 것

- 영유아를 재우지 마십시오. 바닥으로 떨어지거나 질식할 우려가 있습니다.
- 보호자의 시야를 벗어난 곳에서 어린이 혼자 사용하지 않도록 하십시오.
- 좌면 외 다른 곳에 앉지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다.
- 상품 위에 올라서거나, 밟고 뛰거나, 상품을 받침대로 사용하지 마십시오. 균형을 잃고 넘어질 수 있으며 상품이 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 앉은 상태로 의자를 기울이는 등 불안정한 상태로 사용하지 마십시오. 전도, 상품 파손으로 인한 예기치 못한 부상의 우려가 있습니다.
- 좌면 끝에 걸터앉지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다.
- 난로 등 인화 가능성이 있는 물건 근처에 두지 마십시오. 화재가 발생할 우려가 있습니다.
- 담뱃불, 담뱃재 등이 상품에 떨어지지 않게 주의하십시오. 화재가 발생할 우려가 있습니다.
- 불안정한 상태, 장소에서 사용하지 마십시오. 의자가 넘어져 다칠 우려가 있습니다.
- 전자제품의 전원 코드 등이 의자 다리에 눌리지 않게 주의하십시오. 코드가 파손되어 감전 및 화재가 발생할 우려가 있습니다.
- 2명 이상이 함께 앉지 마십시오. 전도, 상품 파손에 따른 부상의 우려가 있습니다.
- 포장재는 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 머리에 쓸 경우, 입이나 코를 막아 질식의 우려가 있습니다.
- 실외에서 사용하지 마십시오. 변형이나 현저한 열화가 발생하여 다칠 우려가 있습니다.

주의 상해를 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 우려가 있는 것

- 습도가 높은 장소에 장기간 설치해두지 마십시오. 곰팡이나 진드기가 발생하여 건강에 유해할 수 있습니다.
- 지정된 용도 외에는 사용하지 마십시오. 예기치 못한 사고 및 부상의 우려가 있습니다.
- 파손, 변형된 상태로 사용하지 마십시오. 예기치 못한 부상의 우려가 있습니다.



주의 상해를 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 우려가 있는 것

- 수리하거나 개조하지 마십시오. 제품의 강도가 저하되어 다칠 우려가 있습니다.
- 의자에 앉은 채로 이동하지 마십시오. 상품이 파손되거나 바닥에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- 운반할 때는 바닥에 끌거나 떨어트리지 마십시오. 상품이 파손되어 다치거나 바닥에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- 직사광선, 조명, 난로, 에어컨 등의 열이나 바람이 직접 닿지 않도록 유의하여 주십시오. 상품의 휘어짐, 뒤틀림, 갈라짐, 변색 등이 발생할 수 있습니다.
- 최초 사용 시, 실내 환기를 충분히 해주십시오. 포름알데히드 방출량이 적은 목재를 사용하였으나 일부 잔존할 가능성이 있으므로, 화학물질에 민감하신 분이나 영유아는 알레르기를 일으킬 우려가 있습니다.
- 각 부분이 느슨하거나 흔들리지 않는지 정기적으로 점검하고, 이상이 있는 경우 사용을 중지하십시오. 느슨하거나 흔들리는 상태로 사용하면 부상 및 파손, 바닥 흠집이 발생할 우려가 있습니다.


부탁사항 (기타 주의사항)

- 고온 다습하거나 건조한 장소에 장기간 놓아두지 마십시오. 제품의 변형이나 뒤틀림, 갈라짐 등이 발생할 수 있습니다.
- 직사광선이 들어오는 방에 설치할 경우, 커튼 등을 이용하여 직사광선이 닿지 않도록 가려주십시오. 변형이나 뒤틀림, 갈라짐 등이 발생할 수 있습니다.
- 난방기구를 사용할 경우, 적정 실내 온도를 유지해 주십시오. 겨울철에 난방기구로 인해 실내가 매우 건조해지면 천연 목재가 갈라지거나 뒤틀 수 있습니다.
- 펠트를 붙인 상태로 요철이나 이음매 등 단차가 있는 바닥에서 사용하지 마십시오. 펠트가 벗겨져서 바닥이 오염되거나, 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- 사용 시, 다리 밑면에 펠트 등 보호재를 붙이거나 깔개를 깔아 주십시오. 그냥 사용하면 바닥에 흠집이 생길 수 있습니다. 또한 바닥에 완충재가 깔린 경우, 목재 부분과 완충재가 반응하여 변색할 우려가 있습니다.
- 시너 등 유기용제나 표백제 등으로 손질하지 마십시오. 변색 및 변형의 원인이 됩니다.
- 화학 물질이 도포된 환경에 장시간 접촉할 경우, 변색하거나 표면이 벗겨질 수 있으므로 주의하십시오.
- 평평하고 안정적인 장소에 설치하십시오. 불안정한 장소에서 사용하면 제품이 뒤틀리거나 파손될 우려가 있습니다.
- 펠티 시, 각 거주 지역 지자체의 규정에 따라 주십시오.

부속품 리스트

<p>㉠본체 X 1</p>  <p>※ 본 상품은 완성품입니다. ※ 반드시 별매 커버를 씌워서 사용하십시오.</p>	<p>피팅 부속</p> <p>㉡펠트 X 4 (25 X 25 X 두께 2mm)</p> 
--	--


각 부분의 명칭



사용 방법

주의

사용 전, 다리 밑면에 ㉡펠트를 붙이십시오. 마룻바닥 등의 흠집을 방지하거나 흔들림을 조정하는 용도로 사용하실 수 있습니다.
※ 체어(본체)에는 별매 「체어(본체)용 커버」를 사용하십시오.



주의

펠트를 붙이기 전, 붙이려는 면의 먼지 등 이물질을 닦아 주십시오. 부착물이 있으면 접착력이 떨어집니다. 펠트 부착 후에는 전체를 꼭 눌러서 균일하게 붙여 주십시오.