

체어·떡갈나무  
체어·호두나무

취급 설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고, 내용을 이해하신 후 올바르게 사용해 주십시오. 또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

2021년 3월 16일

사용 방법

이동에 대하여

● 이동 시, 제품을 바닥에 끌지 마십시오. 파손되거나 바닥에 흠집이 생길 우려가 있습니다.

폐기에 대하여

● 각 거주 지역 지자체의 규정에 따라 폐기하십시오.

관리 방법

보수·점검

● 각 부분의 상태(느슨함, 흔들림, 균열 등)를 정기적으로 점검하고 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하십시오. 제품이 파손되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.  
● 해충을 발견한 경우에는 즉시 살충 및 방충 처리를 해 주십시오. 방치하면 충해가 심해질 우려가 있습니다.

목재 부분의 관리

● 도장면의 먼지는 부드러운 천 또는 먼지떨이로 가볍게 털어주십시오. 거친 천으로 먼지가 묻어 있는 표면을 닦으면 미세한 흠집이 생길 수 있습니다.

관리 방법(이어서)

● 오염이 심할 때는 3~5% 희석한 중성 세제를 적신 천으로 오염을 닦아 내고, 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거하십시오. 부드러운 천으로 가볍게 닦아내어 마무리한 뒤 자연 건조하십시오.

패브릭 관리

● 평소에는 부드러운 천으로 마른걸레질해 주십시오. 먼지 등은 브러시나 청소기(약한 모드 설정)를 사용해 제거하십시오.  
● 커피 등으로 인해 심한 오염이 생긴 경우, 미온수에 3~5% 희석한 중성 세제를 부드러운 천에 적셔서 잔 뒤 표면을 두드리듯 닦아내십시오. 그리고 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거한 다음 자연 건조하십시오.

문의처

상품에 대한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객센터로 연락하여 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779  
서울특별시 서대문구 연세로 12 7F



중요 안내 사항(안전상 주의)

기재된 경고·주의 사항은 상품 사용자 및 타인에 대한 위험과 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 반드시 준수해 주십시오.

해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다.

반드시 실행해야 하는 내용입니다.

경고 사망 또는 중상 등으로 이어질 우려가 있는 것

- 포장재는 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 머리에 쓸 경우, 입이나 코를 막아 질식의 우려가 있습니다.
- 난로 등 인화 가능성이 있는 물건 근처에 두지 마십시오. 화재가 발생할 우려가 있습니다.
- 전자 제품의 전원 코드가 의자에 깔리지 않도록 유의하십시오. 코드가 파손되면 감전 및 화재 발생의 원인이 됩니다.
- 보호자의 시야를 벗어난 곳에서 어린이 혼자 사용하지 않도록 하십시오. 다칠 위험이 있습니다.
- 앉은 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다.
- 앉은 상태로 벤치를 기울이는 등 불안정한 상태로 사용하지 마십시오. 제품 전도 및 파손으로 인해 다칠 수 있으며, 바닥에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 파손 및 변형된 상태로 사용하지 마십시오. 강도가 저하되어 다칠 위험이 있습니다.
- 의자 위에 올라서거나, 밟고 뛰거나, 받침대 용도로 사용하지 마십시오. 균형을 잃고 넘어지거나 의자가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

경고 사망 또는 중상 등으로 이어질 우려가 있는 것

- 수리하거나 개조하지 마십시오. 제품의 강도가 저하되어 다칠 위험이 있습니다.
- 좌면 외에 다른 곳에 앉지 마십시오. 예기치 못한 부상의 위험이 있습니다.
- 좌면 끝에 걸터앉지 마십시오. 의자가 전도되어 다칠 위험이 있습니다.

주의 상해를 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 우려가 있는 것

- 직사광선, 조명의 빛이나 난로, 에어컨 등 냉난방 기구의 열기 및 바람이 상품에 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 휘어짐, 뒤틀림, 갈라짐, 변색 등이 발생할 수 있습니다.
- 시너 등 유기용제나 표백제 등으로 손질하지 마십시오. 변색 및 변형의 원인이 됩니다.
- 화학 물질이 도포된 헝겊에 장시간 접촉할 경우, 변색하거나 표면이 벗겨질 수 있으므로 주의하십시오.
- 평평하고 안정적인 장소에 설치하십시오. 불안정한 장소에서 사용하면 제품이 뒤틀리거나 파손될 우려가 있습니다.

부속품 리스트

피팅 부속

① 펠트 X4





사용 방법

사용하시기 전, 부속 ①펠트를 다리 밑면에 붙여주십시오. 마룻바닥 등에 흠집이 생기는 것을 방지하며 벤치가 흔들릴 때 높이 조정 용도로도 사용할 수 있습니다.

각 부분의 명칭

① 본체 X1



부탁 사항  
(기타 주의)

펠트를 붙이기 전에 부착할 면의 먼지 등을 잘 닦아주십시오. 표면이 깨끗하지 않으면 접착력이 떨어집니다. 붙인 후에는 전체적으로 꼭 눌러서 고정해 주십시오.