

無印良品

소나무 유닛 선반 · 86cm폭 L · M · S

소나무 유닛 선반 · 58cm폭 L · M · S 조립 · 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 조립하여 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

⚠ 주의 : 조립 전에 반드시 읽어 주십시오.

- 조립은 충분한 공간을 확보하고 행하여 주십시오. 바닥에 상처를 입히지 않도록 깔개 등을 깔고 조립해 주십시오.
- 선반판에는 메탈 가이드가 붙어있습니다. 조립, 이동 시에는 다른 가구나 벽에 상처를 입히지 않도록 주의해 주십시오.
- 조립은 반드시 두명 이상 행하여 주십시오.
- 드라이버는 포함되어 있지 않습니다. 플러스 드라이버를 준비하여 주십시오. (드라이버의 선단이 지나치게 크거나 작으면, 조립이 어려울 경우가 있습니다. 적당한 사이즈의 드라이버를 준비해 주십시오.)

이 설명서는 86cm 폭 · L 의 일러스트를 기본으로 작성하였습니다. 다른 사이즈에 관해서도 조립방법은 동일합니다.

※ 크로스바 사용의 기준

- 높이 175.5cm타입에 선반판 3장 이상 : 2개 필요
 - 높이 120cm타입에 선반판 3장 이상 : 1개 필요
 - 높이 83cm타입에 선반판 2장 이상 : 1개 필요
- 대신, 2연속의 경우는 1연속부분, 3연속의 경우는 2연속부분, 1연속부분에 사용해 주십시오.

부속 체크 리스트

부속 체크 리스트를 보시고 각 부속을 확인해 주십시오.


번호	부속명	수량		
		86cm폭 · L	86cm폭 · M	86cm폭 · S
1	칸막이	2	2	2
2	선반판	5	4	3
3	크로스바	2	1	1
4	크로스바용 나무나사	8	4	4

[조립순서]

1

바닥에 상처를 내지 않도록, 바닥에 깔개 등을 깔고 [01] 칸막이의 크로스바 부착 표시가 붙은 면을 위로 향하게 하고 바닥에 놓습니다. 또한 그 때 [01] 칸막이의 옆면 홈을 2개 같은 방향으로 맞춰 주십시오. [03] 크로스바의 부착 구멍에 맞춰 [04] 크로스바용 나무나사로 그림과 같이 플러스 드라이버를 사용하여 고정시켜 주십시오.


※ 크로스바의 부착 표시는 기준으로 삼기위한 작은 구멍입니다. 놓치지 않도록 주의해 주십시오. 이 표시가 있는 쪽이 등면이 됩니다.



[01] 칸막이의 옆면 홈을 같은 방향으로 맞춰 주십시오.

2


그림과 같이 바닥에서 일으키면, 다음으로 크로스바가 붙은 쪽이 등면이 되도록 놓아 주십시오. 또한 그 때 [01] 칸막이의 옆면 홈을 위쪽으로 향하게 해 주십시오.



등면


3

밑에 쪽에 설치하는 [02] 선반판부터 끼워 넣습니다. 고정하고싶은 위치의 [01] 칸막이의 옆면 홈에 메탈 가이드를 꽂아 넣어 설치합니다. (칸막이의 옆 홈의 위치는 반드시 좌우 같은 높이로 해 주십시오.)




전면


<선반판 넣는 방법>



우선, 정면에서 선반판을 기울인 상태로 칸막이 안쪽에 넣습니다.



그 후, 앞쪽의 메탈 가이드를 칸막이의 옆면 홈에 끼워 넣습니다. 다음으로 안쪽의 메탈 가이드도 마찬가지로 홈에 끼워 넣습니다. ※조금 힘을 주어 끼워 주십시오.



주의

- 메탈 가이드를 직접 손으로 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- 선반판을 부착할 때에는, 손가락을 끼지 않도록 주의해 주십시오.



주의

칸막이나 선반판에 올라가거나, 매달리지 마십시오. 선반이 쓰러져 부상을 입을 수 있습니다.

無印良品

소나무 유닛 선반 칸막이 · 추가선반 · 크로스바 조립 · 취급설명서

※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
※ 조립하여 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

! 주의 : 조립 전에 반드시 읽어 주십시오.

- 조립은 충분한 공간을 확보하고 행하여 주십시오. 바닥에 상처를 입히지 않도록 깔개 등을 깔고 조립해 주십시오.
- 선반판에는 메탈 가이드가 붙어있습니다. 조립, 이동 시에는 다른 가구나 벽에 상처를 입히지 않도록 주의해 주십시오.
- 조립은 반드시 두명 이상 행하여 주십시오.
- 드라이버는 포함되어 있지 않습니다. 플러스 드라이버를 준비하여 주십시오. (드라이버의 끝이 지나치게 크거나 작으면, 조립이 어려울 경우가 있습니다. 적당한 사이즈의 드라이버를 준비해 주십시오.)

이 설명서는 86cm 폭 · L 의 일러스트를 기본으로 작성하였습니다. 다른 사이즈에 관해서도 조립방법은 동일합니다.

※ 크로스바 사용의 기준

- 높이 175.5cm타입에 선반판 3장 이상 : 2개 필요
 - 높이 120cm타입에 선반판 3장 이상 : 1개 필요
 - 높이 83cm타입에 선반판 2장 이상 : 1개 필요
- 대신, 2연속의 경우는 1연속부분, 3연속의 경우는 2연속부분, 1연속부분에 사용해 주십시오.

부속 체크 리스트


부속 체크 리스트를 보시고 각 부속을 확인해 주십시오.

번호	부속명	수량
1	크로스바	1
2	크로스바용 나무나사	4

[조립순서]

1


바닥에 상처를 내지 않도록, 바닥에 깔개 등을 깔고 칸막이의 크로스바 부착 표시가 붙은 면을 위로 향하게 하고 바닥에 놓습니다. 또한 그 때 칸막이의 옆면 홈을 2개 같은 방향으로 맞춰 주십시오. **[01]** 크로스바의 부착 구멍에 맞춰 **[02]** 크로스바용 나무 나사로 그림과 같이 플러스 드라이버를 사용하여 틀어넣어 고정시켜 주십시오.
※ 크로스바의 부착 표시는 기준으로 삼기 위한 작은 구멍입니다. 놓치지 않도록 주의해 주십시오. 이 표시가 있는 쪽이 등면이 됩니다.



[01] 칸막이의 옆면 홈을 같은 방향으로 맞춰 주십시오.


2

그림과 같이 바닥에서 일으키면, 다음으로 크로스바가 붙은 쪽이 등면이 되도록 놓아 주십시오. 또한, 그 때 칸막이의 옆면 홈을 위쪽으로 향하게 해 주십시오.



3


밑에쪽에 설치하는 선반판부터 끼워 넣습니다. 고정하고싶은 위치의 칸막이의 옆면 홈에 메탈 가이드를 꽂아 넣어 설치합니다. (칸막이의 옆 홈의 위치는 반드시 좌우 같은 높이로 해 주십시오.)




! 주의

- 메탈 가이드를 직접 손으로 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- 선반판을 부착할 때에는, 손가락을 끼지 않도록 주의해 주십시오.

<선반판 넣는 방법>




우선, 정면에서 선반판을 기울인 상태로 칸막이 안쪽에 넣습니다.




그 후, 앞쪽의 메탈 가이드를 칸막이의 옆면 홈에 끼워 넣습니다. 다음으로 안쪽의 메탈 가이드도 마찬가지로 홈에 끼워 넣습니다.

※조금 힘을 주어 끼워 주십시오.

<선반판의 연속방법>




메탈 가이드가 끼워져 있지 않는 부분



기본적으로는 선반판의 삽입 방법과 같은 조립 수순입니다. 그 후, 메탈 가이드를 홈에 끼워 넣을 시, 메탈 가이드가 끼워져 있지 않는 부분을 사용합니다. 앞쪽, 안쪽의 순번으로 메탈 가이드를 칸막이의 옆면에 있는 홈에 끼워 넣습니다.

완성도



! 주의

칸막이 선반판에 올라가거나, 매달리지 마십시오. 선반이 쓰러져 부상을 입을 수 있습니다.

無印良品

수납가구류 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

수납가구 놓는 법

- ① 지진 등으로 가구가 쓰러져 부상을 입을 수 있으므로 건물의 벽·바닥·천장 등에 고정용 쇠장식이나 고정부재를 확실히 고정해 주십시오. 또한 가구의 위에 물건을 놓으면 떨어져 부상을 입거나, 바닥의 상처나 파손의 원인이 될 수 있으므로 놓는 방법에 주의해 주십시오.
- ② 고온다습한 방에서는 공기가 정체하면 곰팡이나 진드기가 발생 되기 쉬워 건강을 해칠 수 있습니다. 가구의 뒷면도 공기가 흐르도록 벽에서 조금 떨어뜨려 가끔 방의 환기를 시켜 주십시오.
- ③ 직사광선이나 열·냉난방기의 강풍 등이 직접 닿지 않게 해주십시오. 가구의 변형, 변색 또는 화재의 원인이 되는 경우가 있습니다.
- ④ 가구는 수평을 유지하도록 놓아주십시오. 불안정한 채 사용하면, 문의 개폐나 서랍의 여닫이가 매끄럽지 않거나, 가구가 망가지거나 부상을 입을 원인이 되는 경우가 있습니다.
- ⑤ 바닥이 플로어링이나 다다미일 경우는 깔개 등을 깔고 사용하여 주십시오. 바닥 상처를 방지할 수 있습니다.
- ⑥ 바닥이 쿠션플로어인 경우는 깔개 등을 깔고 사용하여 주십시오. 목재 부의 도료와 바닥간의 반응으로 인한 오염을 방지할 수 있습니다.

보수 · 점검

- ① 나사, 경첩, 쇠장식은 느슨하거나 흔들리지 않는지 수시로 점검해, 느슨해지기 시작하면 견고하게 다시 조여주십시오. 부상을 입거나 제품의 파손, 바닥의 상처를 방지할 수 있습니다.
- ② 해충을 발견한 경우는, 곧바로 살충이나 방충처리를 해 주십시오. 방치하면 피해가 확대될 위험이 있습니다.
- ③ 수리 또는 개조는 하지말아 주십시오. 제품의 강도를 낮춰서 부상을 입을 수 있습니다.

손질 방법

- ① **목재부**
 - 매일의 손질은 부드러운 천으로 마른걸레질 해주십시오.
 - 오염이 심한 경우는, 희석한 중성세제를 적신 천으로 오염을 제거하고, 물에 적신 천으로 세제를 깨끗이 닦아 주십시오. 그 후에 마른 수건으로 가볍게 닦은 후, 자연건조 시켜 주십시오.
 - 세제가 묻은 걸레를 장시간 접촉시킨 채 두면 변색되거나, 표면이 벗겨질 수 있으므로 주의해 주십시오.
- ② **금속부**
 - 매일매일 손질 할 경우 부드러운 천으로 마른걸레질 해 주십시오
 - 오염이 심할 경우는 중성세제를 3~5%정도로 미지근한 물에 희석시켜서 부드러운 천에 적셔 잘 닦아주십시오. 그 후 물에 적신 천으로 세제를 깨끗이 닦고, 건조한 부드러운 수건으로 가볍게 닦은 후, 자연 건조 시켜주십시오.
 - 마지막으로 윤활류를 얇게 바르고, 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

사용상의 주의

- ① 가구 위에서 일어서거나, 뛰거나, 발판 대신 사용하거나, 걸터앉지 마십시오. 중심이 흐르려져 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.
- ② 서랍 위에 올라가거나 매달리거나, 무리한 힘으로 당기지 마십시오. 넘어져 다치거나 제품이 파손 될 위험이 있습니다. 또한 서랍을 동시에 여러 개를 열거나, 꺼내지 마십시오. 중심이 앞으로 쏠리면서 넘어져, 부상을 입을 수 있습니다.
- ③ 서랍이 붙어있는 경우, 길게 잡아 꺼내면 빠져서 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.
- ④ 목재의 접착제 등(포름알데히드)이 남아있는 가구는, 피부가 약한 사람은 알레르기 반응을 일으킬 수 있으므로, 환기를 충분히 시켜 포름알데히드를 제거하도록 해주십시오. 특히 어린이의 의류 등을 수납하는 경우는, 폴리에틸렌봉투나 비닐봉투 등에 넣은 상태로 수납해 주십시오.
- ⑤ 탈부착이 되는 선반은, 선반받침을 확실하게 붙여주십시오. 어설픔게 부착하면 선반판이 떨어져서 파손되거나 부상을 입을 수 있습니다.
- ⑥ 가구를 이동할 시에는, 떨어트리거나 쓰러트리거나 해서 제품을 손상시키거나 부상을 입는 일이 없도록 어른 두명 이상의 손으로 견고하게 들고 옮겨주십시오. 바닥의 상처나 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑦ 가동부분이 있는 테이블은 손가락이나 손이 끼이지 않도록 주의해 주십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- ⑧ 합판이나 천연목을 사용한 상판 등에 직접 뜨거운 것이나 젖은 것을 놓거나, 비닐 등으로 장시간 감싸서 사용하지 마십시오. 천연목이 휘거나, 합판의 도료가 변색되거나, 벗겨질 수 있습니다.
- ⑨ 테이블 위의 재떨이나 식기 등, 바닥이 매끄럽지 않은 물건을 직접 놓고 끌거나 하면 상처가 생길 수 있으므로 주의해 주십시오.
- ⑩ 문의 개폐시에는 문의 움직이는 범위에 사람이 없는지, 물건이 놓여있지 않은지 확인하여 주십시오.
- ⑪ 전자제품 등을 수납하는 경우는, 충분히 틈새를 열어두어 통기성을 좋게하여 사용해 주십시오. 전자제품의 고장이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑫ 찬장 등 유리를 사용하고 있는 제품은, 험하게 다루지 마십시오. 유리가 깨져 다칠 수 있습니다.
- ⑬ 찬장이나 전자렌지대 등에 붙어있는 덮개 문의 위에 타거나, 걸터앉지 마십시오. 넘어져서 다치거나 제품이 파손될 수 있습니다.