

제품 사양

품명	폴리에스터 평직 하이백 리클라이닝 소파·본체·1인용		
규격	그레이	베이지	브라운
JAN	4550512910985	4550512910992	4550512911005
제품 치수	폭 740 x 깊이 1140~1365 x 높이 665~895mm		
좌면의 높이	365 mm		
제품 중량	약 17kg		
재질	구조 부재: 본체 프레임: 금속(스틸) 다리 부분: 천연목(고무나무) 겉감: 폴리에스터 100% 쿠션재: 우레탄 풀, 폴리에스터 솜, 철제 스프링(S 스프링) 표면 가공: 다리 부분: 우레탄 수지 도장 커버: 폴리에스터 100%		
원산국	중국		

취급 설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고, 내용을
이해하신 후 올바르게 사용해주십시오.
또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록
소중히 보관해 주십시오.

2023년 11월 10일

사용 시 유의 사항

이동에 대하여

- 운반 시에는 성인 2인 이상이 함께 양손으로 본체를 잡고 바닥에 끌리지 않도록 들어서 움직이십시오. 바닥 및 다른 가구에 생기는 흠집을 방지할 수 있습니다.

폐기애 대하여

- 각 거주 지역 지자체의 규정에 따라 폐기하십시오.

중요 안내 사항(안전상 주의)

기재된 경고·주의 사항은 상품 사용자 및 타인에 대한
위해와 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 반드시 준수해 주십시오.

● 해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다.

● 반드시 실행해야 하는 내용입니다.

경고 사망 또는 중상 등으로 이어질 우려가 있는 것

- 포장재는 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.
머리에 쓸 경우, 입이나 코를 막아 질식의 우려가 있습니다.
- 전자 제품의 전원 코드가 본체에 갈리지 않도록 유의하십시오.
코드가 파손되면 감전 및 화재 발생의 원인이 됩니다.
- 영유아를 좌면에서 재우지 마십시오.
바닥으로 떨어지거나 질식할 우려가 있습니다.
- 제품을 밟고 올라서지 마십시오.
균형을 잃고 넘어지거나 제품이 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 수리하거나 개조하지 마십시오.
제품의 강도가 저하되어 다칠 위험이 있습니다.
- 소파 뒤쪽에만 체중을 싣거나 하중을 가하지 마십시오.
다치거나 본체가 파손될 위험이 있습니다.

최초 사용 시, 실내 환기를 충분히 해주십시오. 접착제 등에 포함된 포름알데히드가 잔존할 가능성이 있으므로 화학 물질에 민감하신 분이나 영유아는 알레르기 증상을 일으킬 수도 있습니다.

주의 상해를 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 우려가 있는 것

- 보호자의 시야를 벗어난 곳에서 어린이 혼자 사용하게 두지 마십시오.
서랍에 올라서거나 본체에 매달리면 제품이 전도되어 다칠 위험이 있습니다.
- 앓는 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다.
- 앓은 상태로 소파를 기울이는 등 불안정한 상태로 사용하지 마십시오.
제품 전도 및 파손으로 인해 다칠 수 있으며, 바닥에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 파손 및 변형된 상태로 사용하지 마십시오.
제품의 강도가 저하되어 다칠 위험이 있습니다.
- 제품을 거꾸로 뒤집은 상태에서 그 위에 올라서지 마십시오.
기어 등이 파손되어 예기치 않게 다칠 위험이 있습니다.
- 지나치게 힘을 주어 기대는 등 등받이 끝부분에 과도한 하중을 가하지
마십시오. 기어가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 2명 이상이 함께 앉지 마십시오.
제품 전도 및 파손으로 인해 다칠 위험이 있습니다.
- 야외에서 사용하지 마십시오.
변형 및 현저한 열화가 발생하여 다칠 위험이 있습니다.
- 기어 부근에 앉거나, 기어를 밟지 마십시오. 쿠션재가 앓으므로 제품이
파손되거나 예기치 않게 다칠 위험이 있습니다.

관리 방법(이어서)

걸감 관리 방법


- 평소에는 부드러운 천으로 마른걸레질해 주십시오. 먼지는 브러시나 청소기(약한 모드)를 사용하여 제거하여 주십시오.
- 커피 등으로 심하게 오염된 경우, 미온수에 3~5% 희석한 중성 세제를 부드러운 천에 적셔서 짜낸 뒤, 표면을 두드리듯 닦아 내십시오. 마무리로 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거하고 자연 건조하십시오.

커버 관리 방법


- 커버의 세탁 라벨 표기 내용에 따라 적절하게 세탁하여 주십시오.

부속품 리스트·각 부분의 명칭

Ⓐ 본체 X1



Ⓑ 쿠션 X1




보호용 부속

ⓐ 보호용 테이프 X6



쿠션용(3개) ⓐ 보호용 테이프는 커버에 붙어 있습니다.
떼어낸 다음 사용하시고, 떼어낸 보호용 테이프는 보호용 테이프 수납 주머니에 넣어 보관하십시오.

ⓑ 보호용 테이프 수납 주머니 X1



※ 커버가 씌워져 있습니다.

※ 커버가 씌워져 있습니다.

관리 방법

보수·점검

- 각 부분의 부속이 느슨하거나 흔들리지 않는지 정기적으로 점검하고, 이상이 있으면 사용을 중지하십시오. 그대로 사용하면 제품 파손, 부상, 바닥 흠집 등이 발생할 우려가 있습니다.
- 해충 발견 시, 즉시 살충 및 방충 처리를 해주십시오. 방치하면 충해가 심해질 우려가 있습니다.

다리 관리 방법

- 도장면의 먼지는 부드러운 천 또는 먼지떨이로 가볍게 털어주십시오.
- 오염이 심할 때는 3~5% 희석한 중성 세제를 적신 천으로 오염을 닦아 내고, 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거해 주십시오. 마지막으로 부드러운 천으로 가볍게 닦아 냄 뒤, 자연 건조하십시오.

고객상담실 전화
02-2632-8470
운영 시간 ■ 평일 10:00 ~ 18:00
(토·일·공휴일 제외)

문의처

상품에 대한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객상담실로 연락하여 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779
서울특별시 서대문구 연세로 12 7F

각 부분의 명칭

배송 시


Ⓐ 본체, Ⓡ 쿠션 모두 접혀 있는 상태입니다.

사용 전

- ① Ⓡ 쿠션
- ② Ⓡ 쿠션을 펼친다




- ③ Ⓢ 본체의 등받이를 세운다



- ④ 커버 장착 방법 ③ 을 참고하여 Ⓢ 보호용 테이프를 떼어낸 다음 지퍼를 닫고 Ⓢ 본체와 Ⓡ 쿠션을 조립하십시오. (등받이)

떼어낸 Ⓢ 보호용 테이프는
ⓑ 보호용 테이프 수납 주머니에
넣어 보관하십시오.

등받이를 세운 Ⓢ 본체에
ⓑ 쿠션을 조립한 상태



사용 방법


처음 사용할 때

등받이와 좌면이 붙어 있는 상태이므로 오른쪽 그림의 기어①까지 등받이를 젓혀 주십시오.
그 다음, 커버 장착 방법 ③을 참고하여 쿠션을 장착하십시오.

부탁 사항(기타 주의) ● 반드시 커버를 씌우고 사용하십시오.

여기서 잠금을 해제합니다.

해제



등받이 각도 조절 방법

등받이 세우기

기어(등받이) ①의 상태(잠금 상태)에서 등받이를 세우고 「딸깍」 소리가 나는 곳에서 멈추면 고정됩니다.

등받이 접기

등받이를 90° 이상 앞으로 밀면 잠금이 해제되고 ①의 상태로 되돌아갑니다.

주의

리클라이닝 조작 시에는 본체 양쪽을 잡으십시오.
한쪽만 잡으면 좌우 기어의 균형이 맞지 않아 등받이가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



헤드레스트 각도 조절 방법

헤드레스트 세우기

기어(헤드레스트) ①의 상태(잠금 상태)에서 헤드레스트를 세우고 「딸깍」 소리가 나는 곳에서 멈추면 고정됩니다.

헤드레스트 접기

헤드레스트를 앞으로 밀면 잠금이 해제되고 ①의 상태로 되돌아갑니다.




이 위치에서
기어 잠금이
해제됩니다.

잠금

커버 분리 방법

1 ①본체 커버와 ②쿠션 커버를 분리하십시오.




① ②쿠션 커버의 머리 부분 뒤쪽에 있는 지퍼와 ④본체 커버의 머리 부분 앞쪽에 있는 지퍼를 열어 ③본체 커버에서 ②를 분리하십시오.

부탁 사항 (기타 주의) ●지퍼를 천천히 여십시오.

②쿠션 커버의 뒤쪽 ⑥에 넣어 보관해 둔 ④보호용 테이프(두꺼운 쪽)를 붙이십시오.

2 ②쿠션 커버 세 군데의 지퍼를 열고, 안에 든 쿠션을 각각 꺼내십시오.



세로 스티치
머리 이너 쿠션(S)
뒷면
등 이너 쿠션(M)
앞
좌면 이너 쿠션(L)
앞

3 ④본체 커버를 분리하십시오.





① 좌면 오른쪽에 있는 커버의 벨크로 테이프를 떼고 ④본체의 커버를 분리하십시오.
② ④보호용 테이프(얇은 쪽) ④본체 커버 안쪽에 붙이십시오.
③ ④본체 커버 오른쪽에 있는 벨크로 테이프를 붙이십시오.

주의 ① 벨크로 테이프가 스웨터 등 옷에 붙지 않도록 주의하십시오.
원단이 손상될 수 있습니다.

커버 장착 방법(이어서)

2 ②쿠션 커버 세 군데의 지퍼를 열고, 각 위치에 쿠션을 넣으십시오.




머리 이너 쿠션(S), 등 이너 쿠션(M)은 별도 위아래 구분이 없습니다.

좌면 이너 쿠션(L)은 세로 스티치가 있는 부분이 안쪽으로 가게 넣으십시오.

④보호용 테이프(두꺼운 쪽)는 머리 부분의 지퍼를 채운 후에 떼어내십시오.

3 ①과 ②를 연결하여 장착하십시오.




① ②쿠션 커버의 머리 부분 뒤쪽에 있는 지퍼와 본체 커버의 머리 부분 앞쪽에 있는 지퍼를 연결하여 장착하십시오.

지퍼를 채울 때는 닫는 쪽 방향 주변의 천을 잡아 당기면서 채우십시오.
또 본체가 지퍼에 끼이지 않도록 주의하십시오.
본체가 끼이면 파손될 우려가 있습니다.

② ②쿠션 커버의 뒤쪽에 있는 ④보호용 테이프(두꺼운 쪽)를 떼고, 벨크로 테이프를 그대로 본체에 붙이십시오.


커버 장착 방법

1 ①본체에 본체용 커버를 씌우십시오.



① 본체의 등받이를 최대한 세우십시오.
② (왼쪽 그림) 본체와 ④본체 커버의 ①~⑥을 잘 맞추어 커버를 장착하십시오.

부탁 사항 (기타 주의) ●장착 시에는 바닥에 흠집이 나지 않도록 깔개를 깔고 작업하십시오.



③ 본체 머리 부분 좌우에 ④본체용 커버를 씌우십시오.
④ 좌면의 앞쪽에 걸치듯이 장착하십시오.
⑤ 본체 좌우의 가동부와 본체용 커버의 이음매가 맞도록 잡아당기십시오.
⑥ ④본체용 커버의 ④보호용 테이프(두꺼운 쪽)를 떼어내고 벨크로 테이프끼리 맞붙이십시오.
⑦ 전체적인 형태를 잡은 다음, 커버 안쪽에 붙어 있는 ④보호용 테이프(얇은 쪽)를 떼어내고 벨크로 테이프를 ④본체에 붙이십시오.
(본체의 벨크로 테이프에는 부드러운 면이 없습니다. 그대로 붙이시면 됩니다.)

부탁 사항 (기타 주의)	<ul style="list-style-type: none"> ●커버는 본체에 딱 맞는 사이즈로 만들어 여유 공간이 거의 없습니다. 따라서 커버를 씌울 때 다소 타이트한 느낌이 들 수 있으므로 아래 내용에 주의하여 주십시오. (특히 세탁 후 커버 장착 시 주의하십시오.) ●④보호용 테이프는 벨크로 테이프에 원단이 붙어 손상되지 않도록 보호하기 위한 용도입니다. 커버를 씌울 때는 벨크로 테이프에서 떼지 마십시오. ●커버나 지퍼에 강한 힘을 가하면 봉제 부분이나 지퍼 부속이 파손될 위험이 있으므로 주의하여 주십시오. ●떼어낸 ④보호용 테이프는 ④보호용 테이프 수납 주머니에 넣어 보관하고 세탁 등으로 인해 커버를 탈착할 때는 다시 벨크로 테이프에 붙이십시오.
----------------------	---